



Tente Bakımı ve Temizliği

Dickson® kumaşlarının güzel gözükmesini sağlamanın en iyi yollarından biri her ay kumaşı temiz suyla hortumla yıkamaktır. bu, kirin kumaşa yerleşmesini önlemeye yardımcı olur ve daha sık güçlü temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır. birçok ortamda, iki üç yılda bir derinlemesine temizlik yapılması gerekir.

kapsamlı bir temizlik zamanı geldiğinde, Dickson kumaşları, halen bir tente çerçevesine takılıyken temizlenebilir veya boyut izin verirse, inatçı lekelerin temizliğine veya profesyonel temizliğe yardımcı olmak için çıkarılabilirler.

Genel veya Hafif Temizlik

Dickson halen bir tente çerçevesine takılıyken temizlemek için:

- Gevşek tozları fırçayla temizleyin.
- Hortumla sulayın.
- Woolite veya dawn sıvı bulaşık deterjanı gibi hafif sabun ve sudan oluşan bir temizlik solüsyonu hazırlayın.
- Temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
- Temizlik solüsyonunun kumaşa iyice işlenmesini sağlayın.
- kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice durulayın.
- Havalandırarak kurutun.
- kumaşın yaşına bağlı olarak tekrar bakım işlemi gerektirmeyebilir.

İnatçı lekeler kalıyorsa, seyreltilmiş bir ağartıcı/ sabun karışımını küfün noktasal temizliği için kullanabilirsiniz. Tavan akış izleri veya diğer benzer lekeler için, daha güçlü bir yağ çözücü gerekli olabilir (belirli öneriler için bkz. leke şeması).

Yoğun Temizlik İnatçı Lekeler ve Küf için

Dickson kumaşları küf oluşumuna izin vermez ancak küf, kumaştan temizlenmeyen kir veya diğer yabancı maddeler üzerinde oluşabilir. İnatçı lekeleri temizlemek için:

- Yaklaşık 4 litre suyun içinde 1 kap ağartıcı ve 1/4 kap hafif sabundan oluşan bir solüsyon hazırlayın.
- karışımın kumaşa nüfuz etmesi için 15 dakika kadar bekleyin.
- Yumuşak kıllı bir fırçayla temizleyin. (Not: Dickson Plus, Dickson veya Clarity'nin kaplı tarafı (arka taraf) temizlendiğinde bu adımdan kaçınılmalıdır.)
- kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice durulayın.
- Havalandırarak kurutun.
- Gerekirse tekrarlayın.
- ağartıcı solüsyon kullanıldıktan sonra su ve leke direnci için kumaşın tekrar bakım işlemine tabi tutulması gerekecektir.

Not: Dickson Plus, Supreme veya Clarity'nin kaplı (alt) tarafı, önerilen ağartıcı solüsyon ile temizlendiğinde dikkatli olun. Kumaşın kaplı tarafına sadece önerilen ağartıcı solüsyonu püskürtülmeli ve tamamen durulanmalıdır.

bir ağartıcı solüsyon kullanılıyorsa, Dickson etrafındaki alanı korumayı hatırlayın. Dickson dışındaki halı veya diğer kumaşlar ağartıcıya karşı olumsuz bir reaksiyon gösterebilir.

Dickson Kumaşlarının Tekrar İşlemden Geçirilmesi

Dickson kumaşları, etkisi yıllar süren özel bir su ve leke önleyici katman ile işlenmiştir, ancak kapsamlı bir temizliğin ardından tekrar işlemden geçirilmesi gerekebilir. Glen raven® amerika birleşik devletleri'nde mevcut olan 303® Fabric Guard™ ve uluslararası olarak bulunabilen Tex'aktiv® önerir.

Bir tekrar bakım işlemi uygulama:

- Dickson kumaşı temizlik yöntemlerinden birini kullanarak temizleyin.
- Dickson tamamen kurumaya bırakın.
- kutunun üstündeki talimatları uygulayarak iyi havalandırılan bir yerde tekrar bakım işlemi uygulayın.

Profesyonel Tente Temizleyiciler

Profesyonel tente temizleme şirketlerine erişiminiz olabilir. Profesyonel bir şirketin hizmetlerini değerlendirirken, şirketin Dickson kumaşlarıyla çalışma deneyimini, temizlik ve tekrar bakım işlem gereklilikleri bilgisini sormalısınız.

Yardımcı İpuçları

bir ağartıcı solüsyon kullanıldığında Dickson kumaşının etrafındaki alanı koruyun - ağartıcı, Dickson dışındaki kumaşların rengini atırabilir. ağartıcıyı tamamen gidermek için Dickson tamamen durulayın.

ağartıcı ile temizlendiğinde ortamın farkında olun. ağartıcının, etrafınızdaki doğal ortam üzerinde zararlı etkileri olabilir. etkilenebilecek bir su kütlesi veya diğer ortam ile çevrelenmişseniz, ağartıcı kullanmanızı önermiyoruz.

Dickson sadece havalandırılarak kurutulmalıdır.

ağartıcının kullanımı ve/veya ilerlemiş yaşa sahip kumaşa uygulama, dikiş ipliğinin ve diğer Dickson dışındaki bileşenlerin bozulmasını etkileyebilir.